


Flexiedge™

Selvklæbende kantbånd med ståltråd




Flexiedge™

er en revolutionerende ny besætningsartikel
Panda Ribbons


En nem og hurtig vej til flotte dekorationer
gavesløjfer m.m.

Ingen syning eller strygning. Kantbåndet
klæber lynhurtigt til et hvilket som helst
bånd, stykke stof - eller selv papir - og
gør det bøjeligt og nemt at forme.


Resultatet udebliver ikke. Med
Flexiedge™ får enhver
jule- eller blomsterdekoration,
gavesløjfe, kjolesløjfe m.m. et flot
professionelt skær.




Sæt *Flexiedge™* på hver side af et
stykke bånd, stof eller papirstrimmel.
Vær sikker på at *Flexiedge™*-båndet
er fastgjort ved at presse med fingrene i
længderetningen. Bøj derefter strimlen
i den ønskede form, hvadenten det er
en sløjfe, løkke eller lignende og voila!
Flexiedge™ fastholder faconen!




1. Klip FLEXIedge båndet i den ønskede
længde.



2. FLEXIedge har to-delt tape på bagsiden.
Fjern den brede halvdel og lad den anden side
blive siddende. (Afhængig af den ønskede
længde, fjernes en halv meter ad gangen, så det
er nemmere at arbejde med.)



3. Vær sikker på, at kanten af stoffet fugter
med midten af FLEXIedge kanten og placer
stoffets resside mod den selvklæbende side.
Fjern derefter den resterende side af tapen.



4. Vær sikker på, at ståltråden i midten af
FLEXIedge fugter med kanten af stoffet, fold
herefter tapen over stoffets kant og pres hårdt.



Bør ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

